

S-CAP VEEPUDEL U9

UV-C LED Desinfitseerimisega termospuudel



KASUTUSJUHEND

Lugege tähelepanelikult enne kasutuselevõttu:

- Enne kasutuselevõttu peske pudeli sisu ja korki sooja vee ning nõudepesuvahendiga. Jälgige, et korki kummitihend on korralikult paigaldatud, valesti paigaldatud tihend võib põhjustada vedeliku lekkide.
- Kontrollige pudeli soojapidavust peale ostu, täites selle kuumaga. Kui pudeli väliskest läheb kuumaks, ei tööta pudeli vaakumisolatsioon korralikult. Sellisel juhul tagastage pudel müüjale.
- U9 pudel on mõeldud vee desinfitseerimiseks, teiste vedelike puhul ei ole tulemus garanteeritud.
- Kasutades pudelit teiste vedelike jaoks peale vee, peske seda peale iga kasutuskorda sooja vee ja nõudepesuvahendiga.
- Kui täidate pudeli veega looduslikust veekogust, kasutage topelt desinfitseerimise tsüklit, et tagada vee ohutus.
- U9 pudel ei filtreeri veest saasteaineid nagu tahked osakesed, kemikaalid või raskemetallid. Selleks tuleb kasutada teisi meetodeid ja vahendeid.
- Temperatuuriernevuste tõttu pudeli sise ja välispinnal võib pudeli kork kattuda kastega. See on loomulik ja ei viita veale.

Laadimine:

1. Laadige kork täielikult enne kasutuselevõttu. Laadimise aeg on 2-3 tundi.
2. Laadimiseks ühendage magnetiline pistik korki küljel asuvate klemmidega. Seejärel ühendage USB pistik USB pesasse (5V).
3. Kui laadimine on alanud värvub LED ring ümber korki ekraani punaseks. Laadimise lõppes see kustub.
4. Kui korki aku on tühjenemas, annab sellest märku kiiresti vilkuv LED ring ümber ekraani.

Puuetundlik ekraan:

Puuetundlik digitaalne ekraan on musta värvi ja asub korki keskel. Ekraan kuvab temperatuuri näitu ja meeldetuletuse ikooni. Värvu vahetab LED ring ümber ekraani kuvab temperatuuri vahemikku, laadimise ja desinfitseerimise režiimi.

Temperatuurinäit:

Puudutades ekraani kuvatakse temperatuurinäit numbritena ja LED ring ümber ekraani pulseerib Rohelist, Oranži või Punast värvi, vastavalt vedeliku temperatuurile.

LED ringi värv kuvab alljärgnevat temperatuuri vahemikku:



Roheline ring
0-37°C

Oranž ring
37-60°C

Punane ring
60-99°C

Joomise meeldetuletus:

1. Meeldetuletuse aktiveerimiseks puudutage ekraani selle sisselülitamiseks, seejärel tehke topeltpuudutus. Ekraanil kuvatakse pudeli ikoon temperatuurinäidu kõrval ja kostub lühike helisignaal "piip". Meeldetuletus on aktiveeritud ja iga 2 tunni järel kostub lühike helisignaal "piip" viis korda, et vee joomist meelde tuletada.
2. Meeldetuletuse väljalülitamiseks korra punkti 1. Kostub lühike helisignaal "piip" ja pudeli ikoon kustub.
3. Meeldetuletus lülitatakse automaatselt välja, kui ekraani ei ole puudutatud 12 tunni jooksul.

UV-C Desinfitseerimine:

1. Puudutage ekraani ja hoidke sõrme sellel 5 sekundit, kuni kostub lühike helisignaal "piip" ja sinist värvi LED ring ekraani ümber hakkab pulseerima, andes märku, et desinfitseerimise protsess on alanud.
2. Desinfitseerimise protsess lõpeb 1 minuti pärast ja LED ring ekraani ümber kustub.
3. Korki võib kasutada pindade ja esemete desinfitseerimiseks, aktiveerides desinfitseerimise protsessi ja liigutades korki desinfitseeritava pinda kohal 4-5 korda aeglaselt edasi-tagasi 2-5 cm kõrgusel.

Automaatse desinfitseerimise režiim:

1. Automaatse desinfitseerimise režiim lülitab desinfitseerimise protsessi automaatselt sisse iga 12 tunni järel, et hoida pudelit ja selle sisu puhtana.
2. Automaatse režiimi aktiveerimiseks eemaldage kork pudelilt ja keerake ekraan allapoole. Seejärel puudutage ekraani ja hoidke sõrme sellel kuni kostub pikk helisignaal "piip", mis kestab 3 sekundit. Samal ajal LED ring ekraani ümber vilgub sinist värvi, andes märku, et automaatrežiim on sisse lülitatud.
3. Automaatse režiimi väljalülitamiseks korra punkti 2, kuni kostub 2 lühikest helisignaali "piip-piip".
4. **Tähelepanu!** Automaatrežiim lühendab aku tööperioodi. Kui kasutate manuaalset desinfitseerimist igapäevaselt on soovitatav automaatrežiim välja lülitada.

Puhastamine:

- Puhasta pudelit ja korki regulaarselt
- Peske pudelit ja korki sooja vee ja nõudepesuvahendiga, kasutades pehmet pesukäsna või harja.
- Korki pesemiseks eemaldage kummitihend korki küljest.
- Pärast pesemist loputage ja kuivatage pudel ja kork, et vältida katlakivi ja korrosiooni teket.
- Ärge leotage pudelit ja korki pikema aja vältel.
- Ärge puhastage pudelit ja korki abrasiivsete või söövitavate vahenditega.
- Ärge pange pudelit ja korki nõudepesumasinasse.
- Ärge keetke pudelit ja korki.

Hoiatused:

- Ärge täitke pudelit vedelikuga üle korki randi, see võib põhjustada vedeliku lekkimist korki paigaldamisel.
- Ärge täitke pudelit kuiva jää, karboniseeritud jookide, piimatoodete, puuviljamahlade või soola sisaldavate vedelikega, näiteks supiga.
- Ärge kõrvetage ennast, kui täidate pudeli kuumaga joogiga. Pudel on mõeldud kuumade jookide säilitamiseks ja selle väliskest ei lähe kuumaks isegi siis, kui pudel sisaldab kuumat jooki.
- Ärge asetage pudelit kuumade eraldavate allikate või lahtise leegi peale või kõrvale (radiaatorid, ahjud, vms.). See võib põhjustada pudeli deformeerumist või värvi defekte.
- Hoidke pudelit laste kättesaamatus kohas. See võib põhjustada vigastusi või põletusi lastele.



Vältige naha ja silmade kokkupuudet UV-C kiirgusega. UV-C kiirgus võib põhjustada kahjustusi nahale ja silmadele!

Tehnilised andmed:

MUDEL:	U9	KAITSEASTE:	IP67
PINGE/VÕIMSUS:	5V 300mA	MÕÖDUD:	220*65*55mm
AKU TÜÜP:	Li-ion 3.7V 400mAh	KAAL:	300g
LAADIMISE AEG:	2-3 tundi	KOMPLEKTIS:	Veepuudel, USB laadimiskaabel, kasutusjuhend
TÖÖAEG:	Kuni 30 päeva	TOOTJAMAA:	Hiina